



## eXO® (iQ) / GenSalt OT

**Manuale di installazione e di uso - Italiano**  
Sterilizzatore a sale, Regolazione pH/ Redox  
Tradução das instruções originais em francês

**IT**



## pH Link / Dual Link



More documents on:  
[www.zodiac.com](http://www.zodiac.com)





## AVVERTENZE

### AVVERTENZE GENERALI

- Il mancato rispetto delle avvertenze potrebbe causare danni all'attrezzatura della piscina o comportare ferite gravi, se non addirittura il decesso.
- Solo personale qualificato nei settori tecnici interessati (elettrico, idraulico o della refrigerazione) è abilitato ad eseguire questa procedura. Il tecnico qualificato che interviene sull'apparecchio deve utilizzare/indossare un dispositivo di protezione individuale (quali occhiali di sicurezza, guanti di protezione, ecc.) per ridurre il rischio di lesioni che potrebbero verificarsi durante l'intervento sull'apparecchio.
- Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo, accertarsi che non sia collegato alla rete elettrica e che nessuno abbia accesso all'apparecchio.
- L'apparecchio è destinato all'utilizzo esclusivo per le piscine e le Spa, non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato.
- È importante che l'apparecchio sia maneggiato da personale competente e idoneo (fisicamente e mentalmente) che sia a conoscenza delle istruzioni d'uso. Qualsiasi soggetto non rispondente a questi criteri non deve avvicinarsi all'apparecchio per non esporsi ad elementi pericolosi.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- L'installazione dell'apparecchio deve essere eseguita conformemente alle istruzioni del produttore e nel rispetto delle normative locali in vigore. L'installatore è responsabile dell'installazione dell'apparecchio e del rispetto delle normative nazionali vigenti in materia di installazione. In alcun caso il fabbricante potrà essere ritenuto responsabile in caso di mancato rispetto delle norme d'installazione locali vigenti.
- Per operazioni di manutenzione diverse da quelle semplici descritte nel presente manuale che possono essere realizzate dall'utilizzatore, è necessario rivolgersi a un tecnico specializzato.
- Un'installazione /o un utilizzo errati possono comportare danni materiali o corporali gravi (che possono causare il decesso).
- Il materiale, anche se spedito in porto franco, viaggia a rischio e pericolo del destinatario. Quest'ultimo, in caso di constatazione di danni riconducibili al trasportatore, deve apporre la dicitura "accettato con riserva" sulla distinta di trasporto (seguita da conferma entro 48 ore per lettera raccomandata al trasportatore). In caso di apparecchio contenente fluido refrigerante, se è stato ribaltato, formulare delle riserve per iscritto al trasportatore.
- In caso di malfunzionamento dell'apparecchio: non cercare di riparare l'apparecchio da soli e contattare un tecnico qualificato.
- Fare riferimento alle condizioni di garanzia per conoscere i valori di equilibrio dell'acqua ammessi per il funzionamento dell'apparecchio.
- La disattivazione, l'eliminazione o l'aggiramento di uno degli elementi di sicurezza dell'apparecchio annulla automaticamente la garanzia al pari dell'utilizzo di pezzi di ricambio di un terzo non autorizzato.
- Non spruzzare insetticida o altro prodotto chimico (infiammabile o non infiammabile) in direzione dell'apparecchio, potrebbe deteriorare la scocca e causare un incendio.
- Gli apparecchi Zodiac® quali pompe di calore, pompe di filtrazione, filtri sono compatibili con tutti i sistemi di trattamento dell'acqua per piscine.
- Non toccare il ventilatore né i componenti mobili e non posizionare una barra né le dita vicino ai componenti mobili quando l'apparecchio è in funzione. I componenti mobili possono provocare ferite gravi che possono anche portare al decesso.

### AVVERTENZE LEGATE AGLI APPARECCHI ELETTRICI

- L'alimentazione elettrica dell'apparecchio deve essere protetta da un dispositivo di protezione a corrente differenziale residua di 30 mA dedicato, conformemente alle norme vigenti nel paese di installazione.
- Non utilizzare una prolunga per collegare l'apparecchio; collegarlo direttamente a una presa a muro adatta.
- Prima di qualunque operazione verificare che:
  - La tensione indicata sulla targhetta segnaletica dell'apparecchio corrisponde a quella della rete elettrica,
  - La rete elettrica è adatta all'uso dell'apparecchio e dispone di una presa di terra,
  - La scheda di alimentazione (se presente) si adatta alla presa di corrente.
- In caso di funzionamento anomalo, o se l'apparecchio emana degli odori, spegnerlo immediatamente, staccare la corrente e contattare un tecnico.
- Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio, assicurarsi che sia scollegato e fuori servizio così come tutte le altre attrezzature che vi sono collegate e che la priorità riscaldamento (se presente) sia disattivata.
- Non scollegare e ricollegare l'apparecchio quando è in funzione.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegarlo.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, va tassativamente sostituito dal produttore, da un tecnico incaricato della manutenzione o da un soggetto qualificato, per garantire la sicurezza.
- Non effettuare operazioni di manutenzione dell'apparecchio con le mani bagnate o se l'apparecchio è bagnato.
- Pulire la morsettiera o la presa di alimentazione prima del collegamento.
- Per tutti gli elementi o sottoinsiemi che contengono una pila: non ricaricare la pila, non smontarla, non gettarla nel fuoco. Non esporla a temperature elevate o alla luce diretta del sole.
- In caso di tempo burrascoso, scollegare l'apparecchio per evitare che sia danneggiato da un fulmine.
- Non immergere l'apparecchio in acqua (eccetto i robot per la pulizia) o nel fango.

### CARATTERISTICHE TECNICHE "Robot pulitori per piscina"

- Il robot deve funzionare nell'acqua della piscina che abbia una temperatura compresa tra 15°C e 35°C.
- Per evitare lesioni o danni causati dal robot pulitore, non far funzionare il robot fuori dell'acqua.
- Per evitare il rischio di lesioni, è vietato fare il bagno quando il robot si trova nella piscina.
- Non utilizzare il robot se si effettua una clorazione d'urto della piscina.
- Non lasciare il robot incustodito per un periodo prolungato.

### AVVISO RIGUARDANTE L'USO DEL ROBOT IN UNA PISCINA CON RIVESTIMENTO VINILICO:

- Prima di installare il nuovo robot pulitore, ispezionare attentamente il rivestimento della piscina. Se il liner è sgretolato in alcuni punti, o se si notano ghiaia, pieghe, radici o corrosione dovuta al metallo sul lato inferiore del liner, o se il supporto (fondo e pareti) è danneggiato, non installare il robot prima di aver proceduto ad effettuare le riparazioni necessarie o aver fatto sostituire il liner da personale qualificato. Il produttore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile dei danni arrecati al liner.
- La superficie di alcuni rivestimenti vinilici con motivi può usurarsi rapidamente e i motivi possono scomparire a contatto di oggetti quali spazzole di pulizia, giocattoli, sbie, distributori di cloro e pulitori automatici per piscina. I motivi di alcuni rivestimenti vinilici possono essere graffiati o usurati dal semplice sfregamento, come quello di una spazzola da piscina. Anche il colore di alcuni motivi può sbiadire durante l'uso o in caso di contatto con oggetti presenti nella piscina. I motivi sbiaditi, l'usura o il graffio dei rivestimenti vinilici esulano dalla responsabilità di Zodiac® e non sono coperti dalla garanzia limitata.

### Riciclaggio

 Questo simbolo indica che l'apparecchio non può essere smaltito come rifiuto ordinario. Sarà destinato alla raccolta differenziata in vista del suo riutilizzo, riciclaggio o valorizzazione. Se contiene sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente, saranno eliminate o neutralizzate.

Informarsi presso il proprio rivenditore sulle modalità di riciclaggio.

# SOMMARIO

	<b>1</b>	<b>Caratteristiche</b>	<b>3</b>
1.1	I	Contenuto del collo	3
1.2	I	Caratteristiche tecniche	5
	<b>2</b>	<b>Installazione dell'elettrolisi a sale</b>	<b>6</b>
2.1	I	Installazione della cella	6
2.2	I	Installazione della sonda di temperatura (a seconda del modello)	8
2.3	I	Installazione del rilevatore di portata (Elettrolizzatore a sale da solo, senza modulo pH Link o Dual Link)	8
2.4	I	Installazione del quadro comandi	9
2.5	I	Collegamenti elettrici	10
	<b>3</b>	<b>Installazione di un modulo pH Link o Dual Link</b>	<b>14</b>
3.1	I	Installazione del Kit POD	14
3.2	I	Installazione del rilevatore di portata sul Kit POD	17
3.3	I	Installazione delle sonde sul Kit POD	18
3.4.1	I	Installazione dei tubi d'iniezione e di aspirazione del pH minus	19
	<b>4</b>	<b>Preparazione della piscina</b>	<b>21</b>
4.1	I	Equilibrare l'acqua	21
4.2	I	Regolare il sale	22
	<b>5</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>23</b>
5.1	I	Interfaccia utente	23
5.2	I	Impostazione prima dell'uso	23
5.3	I	Calibrazione delle sonde (se è installato un modulo opzionale "pH Link" o "Dual Link")	32
5.4	I	Utilizzo regolare	37
	<b>6</b>	<b>Manutenzione</b>	<b>39</b>
6.1	I	Pulizia delle sonde	39
6.2	I	Controllo e pulizia degli elettrodi	40
6.3	I	Lavaggio del filtro della piscina (Controlavaggio o backwash) (a seconda del modello)	41
6.4	I	Stoccaggio invernale	41
6.5	I	Rimessa in funzione della piscina	41
	<b>7</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>42</b>
7.1	I	Comportamento dell'apparecchio	42
7.2	I	Effetti dello stabilizzante sul cloro e il Redox	44
7.3	I	Menu AIUTO	44

IT


- !**
- Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio, è necessario leggere il presente manuale di installazione e d'uso e il libretto "sicurezza e garanzia" consegnato con l'apparecchio, per evitare il rischio di gravi danni materiali o ustioni gravi che possono portare al decesso e l'annullamento della garanzia.
  - Conservare questi documenti per consultarli in futuro per tutta la durata di vita dell'apparecchio.
  - È vietato diffondere o modificare il presente documento con qualunque mezzo senza l'autorizzazione di Zodiac®.
  - Zodiac® fa evolvere continuamente i suoi prodotti per migliorarne la qualità, pertanto le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preavviso.



## 1 Caratteristiche

### 1.1 I Contenuto del collo

#### 1.1.1 L'apparecchio



		eXO® (iQ)	GenSalt OT
A	Quadro comandi	✓	✓
B	Cella di elettrolisi	✓	✓
C	Kit bocchettoni e riduttori da unire per cella di elettrolisi	✓	
D	Kit staffa di fissaggio alla parete	✓	✓
E	Rilevatore di portata con kit di installazione	✓	✓
F	Sonda di temperatura con kit di installazione	✓	
G	Modulo pH Link (Misura e regolazione automatica del pH)	+	+
H	Modulo Dual Link (Misura e regolazione automatica del pH e del Redox)	+	

✓ : Fornito

⊕ : Disponibile in opzione

### 1.1.2 Modulo pH Link o Dual Link opzionale



		pH Link	Dual Link
A	Modulo pH Link o Dual Link	✓	✓
B	Kit POD	✓	✓
C	Sega a tazza per installare il Kit POD	✓	✓
D	Porta-sonda filettato	✓ x1	✓ x2
E	Sonda pH + Soluzioni tampone pH 7 (x3) e pH 4 (x3)	✓	✓
F	Sonda Redox + Soluzioni tampone Redox 470 mV (x3)		✓
G	Tubo d'aspirazione e iniezione da 5 metri	✓	✓
H	Borsa accessori di montaggio (2 tappi filettati, 1 zavorra in ceramica con estremità di fissaggio, una striscia teflon)	✓	✓

✓ : Fornito

## ► 1.2 | Caratteristiche tecniche

### 1.2.1 Elettrolizzatore a sale

		eXO® (iQ) 10 GenSalt OT 10	eXO® (iQ) 18 GenSalt OT 18	eXO® (iQ) 22	GenSalt OT 25	eXO® (iQ) 35
Produzione di cloro nominale		10 g/ora	18 g/ora	22 g/ora	25 g/ora	35 g/ora
Amperaggio d'uscita nominale		2,8 A	3,6 A	5 A	5 A	7,2 A
Tasso di sale consigliato -mini	Salinità standard	eXO®(iQ): 4 g/L - 3,3 g/L mini GenSalt OT: 3,0 g/L mini				
	Bassa salinità	2 g/L - 1,6 g/L mini			/	
Tensione di alimentazione		110 - 240V 50-60 Hz				
Potenza elettrica		200 W massimo				
Indice di protezione		IP43				
Portata nella cella (minima / massima)		5m³/ora < 18m³/ora				
Pressione massima autorizzata nella cella		2,75 bar				
Temperatura dell'acqua per il funzionamento		5°C < 40°C				

### 1.2.2 Modulo pH Link o Dual Link opzionale

	pH Link	Dual Link
Tensione di alimentazione	Tensione molto bassa (collegata al quadro comandi)	
Portata pompa peristaltica	1,2 L/h	
Contropressione massima (iniezione)	1,5 bar	
Tipo sonde pH e Redox	Combinata (pH=blu / Redox=gialla)	
Correzione pH	solo pH minus (acido cloridrico o solforico)	
Dosaggio pH minus	Ciclico proporzionale	
Calibrazione sonda pH	1 punto o 2 punti (pH 4 e pH 7)	
Tolleranze sonda Redox	/	10 ppm massimo (clorazione shock)
Calibrazione sonda Redox		1 punto (470 mV)
Lunghezza del cavo sonda	3 metri	




## 2 Installazione dell'elettrolisi a sale

IT


### 2.1 I Installazione della cella

- La cella deve essere installata sulla tubazione dopo la filtrazione, dopo eventuali sonde di misurazione e dopo un eventuale sistema di riscaldamento.




- !**
- La cella deve sempre essere l'ultimo elemento posizionato sul condotto di ritorno verso la piscina (vedi schema).
  - Si consiglia sempre d'installare la cella in bypass. Questo montaggio è OBBLIGATORIO se la portata è superiore a 18 m³/h, per prevenire le cadute di pressione.
  - Se si installa la cella in bypass, si consiglia di mettere una valvola di non ritorno a valle della cella e non una valvola manuale per evitare il rischio di errata regolazione che potrebbe comportare una cattiva circolazione nella cella.

#### 2.1.1 Cella eXO® (iQ)




- Assicurarsi che la cella sia posizionata ORIZZONTALMENTE. Il senso dell'acqua deve andare dal lato dei collegamenti elettrici verso il lato opposto.
- Utilizzare i raccordi filettati forniti per fissare la cella ai tubi.
- Per tubi Ø63 mm, incollarli direttamente sui raccordi filettati. Per tubi Ø50 mm, bisogna utilizzare i riduttori PVC da incollare del diametro corrispondente (modelli grigi; i modelli bianchi sono destinati ai tubi da 1 ½" UK).
- Collegare il cavo di alimentazione della cella rispettando i codici colore dei fili (connettori rossi, nero e blu) e posizionare poi il tappo di protezione. I due fili rossi possono essere collegati all'uno o all'altro dei morsetti rossi sull'elettrodo.


## 2.1.2 Cella GenSalt OT



- La cella deve essere installata su un tubo orizzontale per garantire che il flusso d'acqua che la attraversa sia prevalentemente orizzontale, l'angolo/la pendenza non devono essere superiori a 30°. Il tubo deve avere una lunghezza orizzontale libera di almeno 30 cm, sulla quale sarà installata la cella. La cella va anche installata il più lontano possibile da qualsiasi angolo retto o curva formati dalla tubazione (B).
- Rispettare il senso di circolazione dell'acqua (vedi frecce (C)).




- Disassemblare la cella (D).
- Posizionare l'adattatore di tubo EU (DN50 mm) al contrario nel punto desiderato della tubazione (E).
- Utilizzare un succhiello o un punzone per segnare la posizione dei fori da praticare sul tubo, togliere l'adattatore di tubo EU (DN50 mm), poi praticare i fori con la sega a tazza in dotazione.
- Accertarsi che i bordi siano perfettamente lisci e sbavati (utilizzare per esempio carta abrasiva).
- Agganciare la parte inferiore e superiore del collare della cella al tubo a livello dei fori rispettando la direzione dell'acqua (utilizzare il riduttore Ø50 con la denominazione "EU" in caso di tubo di Ø50mm).
- Posizionare la parte superiore trasparente della cella (presenza di un perno di riferimento), posizionare l'anello di chiusura sulla filettatura del collare superiore allineando il punto (F) del collare a livello della freccia del collare (G), poi stringerlo saldamente a mano (non utilizzare strumenti).



- Collegare il cavo di alimentazione della cella rispettando i codici colore dei fili (connettori rosso, nero e blu) e posizionare poi il tappo di protezione. Per il GenSalt OT 10, il secondo connettore rosso non verrà collegato; lasciarlo com'è prima di mettere la mascherina di protezione.

## ➤ 2.2 | Installazione della sonda di temperatura (a seconda del modello)

- La sonda di temperatura dell'acqua permette di visualizzare il valore sul display dell'apparecchio e gestire la clorazione in funzione della temperatura. La sonda deve misurare la temperatura dell'acqua prima di un eventuale sistema di riscaldamento.
- La sonda deve essere montata su tubi PVC rigidi Ø50 mm, o Ø63 mm o Ø1 1/2''. Non installare su tubi di altro tipo.
- Installare la sonda o tra la pompa di filtrazione e il filtro, o tra il filtro e un'altra apparecchiatura a valle, vedere “**2.1 | Installazione della cella**” :
  - Forare il tubo con un succhiello di Ø9 mm (Ø10 mm massimo), poi realizzare una sbavatura dell'orifizio,
  - Installare l’O-ring fornito sul corpo della sonda,
  - Fissare la sonda con una fascetta di fissaggio in inox fornita. Non stringere esageratamente.




- A** : Sonda  
**B** : O-ring  
**C** : Fascetta di fissaggio inox

## ➤ 2.3 | Installazione del rilevatore di portata (Elettrolizzatore a sale da solo, senza modulo pH Link o Dual Link)


**i** In caso di utilizzo di un modulo pH Link o Dual Link, il rilevatore di portata sarà installato sul Kit POD, vedere “**3.2 | Installazione del rilevatore di portata sul Kit POD**”

- Il rilevatore di portata e il collare di presa di 50 mm fornito (diametro 63 mm disponibile come pezzo di ricambio) devono tassativamente essere installati subito prima della cella e dopo eventuali valvole (1). Utilizzare l’adattatore filettato e la striscia in Teflon fornita per installare il rilevatore di portata sul collare di presa.
- Avvitare il rilevatore di portata utilizzando solo il dado di serraggio (avvitamento manuale!). (2).




- !**
- Il mancato rispetto di queste indicazioni può comportare la rottura della cella! In questo caso il fabbricante non può essere ritenuto responsabile.
  - Il rilevatore di portata ha un senso d’installazione (freccia incisa sopra per indicare la direzione dell’acqua). Assicurarsi che sia posizionato correttamente sul suo collare di presa affinché ferma la produzione dell’apparecchio quando la filtrazione è interrotta.

## 2.4 | Installazione del quadro comandi



- Il quadro comandi deve essere installato in un locale ventilato protetto dal gelo, senza prodotti chimici di manutenzione della piscina o prodotti simili stoccati nelle immediate vicinanze.
- Il quadro comandi deve essere installato a una distanza di almeno 3,5 m dal bordo esterno della piscina. Conformarsi sempre alle norme di installazione o alla legislazione applicabile nella zona di installazione.
- Non deve essere installato a più di 1,8 metri dalla cella (lunghezza massima del cavo).
- Se il quadro comandi è fissato ad un palo, dietro il quadro comandi deve essere fissato un pannello stagno (350x400 mm minimo):
  - Fissare il supporto metallico qui sotto al muro o a un pannello impermeabile utilizzando le viti e i tasselli forniti, (immagine 1).
  - Agganciare il quadro comandi al supporto metallico seguendo i movimenti 1 (verso il basso) e 2 (verso destra) per fissare il quadro al supporto, (immagine 2).



**Utilizzo della Modalità Wi-Fi Direct (a seconda del modello)** : Accertarsi con uno smartphone (menu Impostazioni / Wi-Fi) che sia possibile connettersi alla rete Wi-Fi dell'abitazione per scegliere la posizione migliore del quadro comandi. In alcuni casi particolari potrebbero essere necessari un ripetitore Wi-Fi o delle prese CPL con hotspot Wi-Fi (non forniti).

## 2.5 I Collegamenti elettrici


Al quadro comandi possono essere collegati vari apparecchi per pilotare le apparecchiature della piscina (pompa di filtrazione, illuminazione, componenti ausiliari...)

L'apparecchio deve essere collegato ad un'alimentazione di corrente permanente (alimentazione protetta da un disgiuntore differenziale 30 mA dedicato).


IT

### 2.5 I Accesso alle morsettiera elettriche

- Assicurarsi che l'apparecchio non sia alimentato elettricamente.
- Togliere il rivestimento esterno del quadro comandi (a scatto), (immagine 1 o 2 a seconda del modello).
- Togliere il coperchio di protezione inferiore dell'apparecchio svitando le 2 viti laterali (immagine 3).



## 2.5.2 Individuazione delle funzioni da collegare




Messaggi della morsettiera	Tipo	serracavo	Funzioni	eXO® (iQ)	GenSalt OT	Con pH Link o Dual Link
SENSO	Entrata	-	Collegamento della scheda regolazione per i moduli pH Link e Dual Link	/	/	⚠
PUMP	Entrata	-	Collegamento della pompa di regolazione pH per i moduli pH Link e Dual Link	/	/	⚠
CELL	Uscita	1	Collegamento della cella di elettrolisi	✓	✓	✓
UI	Uscita	-	Collegamento del display	✓	✓	✓
TEMP	Entrata	3	Collegamento della sonda di temperatura	✓	/	✓
Flow	Entrata	2	Collegamento del rilevatore di portata	✓	✓	✓
IAL RS485	Entrata	4	Funzione non utilizzata - non cablare	/	/	/
VSP RS485	Uscita	5	Collegamento dedicato al controllo della pompa di filtrazione a velocità variabile Zodiac®	⊕	/	⊕
✖	/	-	Funzione non utilizzata - non cablare	/	/	/
COVER	Entrata	7	Collegamento della tapparella elettrica / copertura per gestire automaticamente la funzione LOW	⊕	⊕	⊕
SLAVE	Uscita	8	Collegamento di un apparecchio esterno per il controllo ON/OFF sull'elettrolizzatore (regolazione automatica, ecc.)	⊕	⊕	/
AUS 2 12-24V	Uscita	9	Collegamento dedicato al controllo ON / OFF di un apparecchiatura a <b>bassa tensione</b> . Questo collegamento non permette l'alimentazione elettrica dell'apparecchio: permette di gestirne la funzione ON/OFF.	⊕	⊕	⊕
AUX 1 230 V	Uscita	10	Collegamento dedicato al controllo ON / OFF di un apparecchiatura a <b>alta tensione</b> . Questo collegamento non permette l'alimentazione elettrica dell'apparecchio: permette di gestirne la funzione ON/OFF.	⊕	/	⊕
PUMP 230V	Uscita	11	Collegamento dedicato all'alimentazione elettrica della pompa di filtrazione della piscina.	⊕	⊕	⊕
MAINS	Entrata	12	Alimentazione elettrica dell'apparecchio 110-240 VAC - 50/60 Hz	✓	✓	✓

✓ : Collegamento di fabbrica

⚠ : Da collegare tassativamente      ⊕ : Funzione da collegare (facoltativo)

### 2.5.3 Fasi di collegamento elettrico


- Individuare le funzioni da collegare e identificare il posizionamento del serracavo, vedere “2.5.2 Individuazione delle funzioni da collegare”.
- Accertarsi che i cavi utilizzati siano conformi all’uso e alle norme vigenti.
- Individuare sulla parte bassa del quadro comandi il punto di ingresso di ogni funzione desiderata:



- Passare il cavo nel premistoppa associato o forare la membrana PVC (gomma) con un cacciavite di diametro adatto.
- individuare la morsettiera dedicata alla funzione aiutandosi con le zone di identificazione:

SENS ↑ PUMP ↑ CELL ↓ UI ↓ TEMP ↑ FLOW ↑ IAL RS485 ↑ VSP RS485 ↓ COVER ↑ SLAVE ↑ AUX 2 12-24V ↓	Parte bassa tensione
AUX 230V ↓   L ↓ N ↓ N ↑ L ↑ PUMP 230V   MAINS	Parte alta tensione

- Posizionare un serracavo (fornito) che permette di mantenere meccanicamente il cavo del telaio dell’apparecchio, la posizione del serracavo è indicata, vedere “2.5.2 Individuazione delle funzioni da collegare”.
- Se la pompa di filtrazione (a velocità semplice o variabile) è collegata all’elettrolizzatore, deve essere collegata alla terra utilizzando l’elemento di messa a terra dedicato incastonando un terminale del diametro adatto al cavo (non fornito).





## 2.5.4 Collegamento a una pompa di filtrazione a velocità variabile Zodiac® (a seconda del modello)


La pompa di filtrazione a velocità variabile Zodiac® deve essere collegata in 2 punti:

- Alimentazione di rete sul connettore “**PUMP 230 V**”.

- Cavo RS485 (fornito con la pompa) sul connettore “**VSP RS485**” dell’apparecchio secondo l’ordine seguente:


	
<b>Sull’elettrolisi a sale</b>	<b>Sulla pompa di filtrazione</b>

- Controllare la posizione degli interruttori della pompa di filtrazione:



## 2.5.5 Rimontaggio dell’apparecchio

- Posizionare il coperchio di protezione inferiore (o il modulo pH Link/ Dual Link) sull’apparecchio e avvitare le 2 viti laterali (immagine **1**).
- Riposizionare il rivestimento esterno del quadro comandi (immagine “**2 a**” o “**2 b**” a seconda del modello).




- Se è installato un modulo pH Link o Dual Link, non ricollegare l’alimentazione elettrica prima di aver installato il modulo, il kit POD e il condotto d’iniezione del pH minus.



### 3 Installazione di un modulo pH Link o Dual Link

#### 3.1 Installazione del Kit POD

Il Kit POD è una camera di misurazione che utilizza la tecnologia Quick Fix® brevettata che permette di installarlo su un tubo PVC rigido di 50 mm (con il riduttore fornito) o 63 mm (senza riduttore). Raggruppa i seguenti elementi:



**A** : Il rilevatore di portata

**B** : La sonda pH


**C** : La sonda Redox

**D** : L'注射 of pH minus


IT

##### 3.1.1 Posizione consigliata


- Le valvole del bypass della cella devono sempre essere aperte.
- Il Kit POD porta-elementi deve sempre essere posizionato su un tubo orizzontale in modo che le sonde siano verticali.
- Il kit POD deve essere il primo elemento dopo il filtro della piscina.
- Se la piscina è dotata di un sistema di riscaldamento elettrico, il Kit POD dovrà essere installato a monte di questo (misura dell'acqua non riscaldata).
- Si raccomanda di posizionare il Kit POD a più di 20 cm da un gomito nel tubo.
- I cavi delle sonde non devono essere posizionati in prossimità di cavi elettrici ad alta tensione.



Installazione in linea



Installazione in by-pass




Installazione con un sistema di riscaldamento

- ! Se è installato un sistema di riscaldamento elettrico (e non una pompa di calore), installare il Kit POD prima di questo (per misurare l'acqua non riscaldata). In questo caso il rilevatore di portata deve essere posizionato nel by-pass sul collare di presa.**

### 3.1.2 Preparazione del tubo

- Individuare una sezione di tubo rettilinea di lunghezza appropriata (minimo 30 cm, senza gomito),
- Smontare il Kit POD per recuperare l'adattatore di tubo EU (DN50 mm) dotato di 2 fori, **vedere immagine 1**.
- Per un tubo DN50 mm, utilizzare l'adattatore di tubo EU DN50 mm (altrimenti utilizzare il collare inferiore DN63 mm). Posizionarlo sul tubo nella posizione consigliata, **vedere "3.1.1 Posizione consigliata"**. Utilizzare un punzone o un pennarello per segnare la posizione dei fori da praticare sul tubo, **vedere immagine 2**.
- Con l'aiuto della sega a tazza in dotazione, praticare i 2 fori di alimentazione del kit POD, **vedere immagine 3**.
- Assicurarsi che i bordi dei fori siano perfettamente lisci e sbavati, **vedere immagine 4**.



### 3.1.3 Installazione del Kit POD sul tubo

- Agganciare le 2 parti del collare del kit POD sul tubo. Per un tubo Ø 50 mm, utilizzare l'adattatore contrassegnato dalla dicitura "EU". Per un tubo Ø 63 mm, non utilizzare questo adattatore, **vedere immagine 1**.
- Installare il collare inferiore e superiore del Kit POD sul tubo rispettando la posizione dei fori e il senso dell'acqua (seguire la direzione delle frecce), **vedere immagine 2**.
- Posizionare la parte superiore con i vari elementi nel verso indicato dal perno di riferimento, allineare il punto **C** dell'anello di chiusura con la freccia **D** del collare inferiore e stringere saldamente l'anello di chiusura (stringere esclusivamente a mano!), **vedere immagine 3**.
- Per sapere se il fissaggio è corretto, controllare che l'anello di fissaggio sia a livello, **vedere immagine 4**.


**1**

Adattatore di tubo Ø50 mm (marcato "EU")



Collare inferiore Ø63

**2**




Senso di circolazione dell'acqua

**3**



Perno guida



**4**




### 3.2 | Installazione del rilevatore di portata sul Kit POD

- Prendere il rilevatore di portata in dotazione con il quadro comandi dell'apparecchio.
- Posizionare quest'ultimo nell'alloggiamento previsto allo scopo sul kit POD, avvitarlo.
- Avvitarlo utilizzando solo il dado di serraggio (solo avvitamento manuale!).



- La freccia che indica la direzione di circolazione del flusso d'acqua sulla parte superiore del rilevatore di portata deve essere perfettamente parallela alla tubatura sulla quale è posizionato il Kit POD.



**A** : Il rilevatore di portata


### 3.3 I Installazione delle sonde sul Kit POD

- Avvitare lo porta-sonda sul Kit POD, **vedere immagine 1**.
- Svitare accuratamente il tappo di protezione della sonda, **vedere immagine 2**. **Conservare il tubo di protezione per lo stoccaggio invernale della sonda.**
- Sciacquare l'estremità della sonda con acqua di rubinetto, quindi rimuovere l'acqua in eccesso, **vedere immagine 3**.



- Non asciugare mai la sonda con uno strofinaccio o della carta, perché ciò la danneggierebbe.
- Una sonda non installata correttamente potrà fornire false misurazioni e determinare un funzionamento inadeguato dell'apparecchio. Nessuna responsabilità potrà in tal caso essere imputata al fabbricante o all'apparecchio.

- Avvitare la sonda nel porta-sonda tenendo l'estremità di colore BLU o GIALLO con una mano e l'estremità nera con l'altra mano per evitare di attorcigliare il cavo, **vedere immagine 4**.
- Dopo aver installato la sonda sul Kit POD, la si potrà collegare alla presa BNC (BLU = pH; GIALLA = Redox) del modulo pH Link o Dual Link, **vedere “2.5.3 Fasi di collegamento elettrico”, vedere immagine 5**.
- Poi sarà necessario calibrare la sonda, vedere “**5.3 I Calibrazione delle sonde (se è installato un modulo opzionale “pH Link” o “Dual Link”)**”




### ➤ 3.4.1 Installazione dei tubi d'iniezione e di aspirazione del pH minus



- Durante la manipolazione di prodotti chimici, utilizzare sempre attrezzi di protezione appropriate (occhiali protettivi, guanti e camice).



La rotazione della pompa peristaltica si effettua in senso orario. Pertanto, l'aspirazione dell'acido (pH minus) avviene sulla parte sinistra della pompa e l'iniezione nella vasca a partire da destra. In senso di pompaggio può essere individuato sul modulo pH Link o Dual Link per mezzo delle due frecce apposite.



- A** : Estremità di fissaggio
- B** : Zavorra in ceramica
- C** : Fusto di pH minus
- D** : Tubo di aspirazione
- E** : Pompa peristaltica
- F** : Tubo di iniezione
- G** : Valvola di iniezione di non ritorno


#### 3.4.1 Installazione del tubo d'iniezione del pH minus

- Rimuovere il coperchio di protezione della pompa peristaltica, **vedere immagine 1**.
- Dal tubo in dotazione, tagliare una lunghezza di tubo appropriata per collegare la pompa peristaltica alla valvola d'iniezione di non ritorno del Kit POD.
- Svitare il tappo del raccordo di collegamento e fissare il tubo sul raccordo di collegamento all'uscita della pompa peristaltica, **vedere immagine 2**.
- Fissare l'altra estremità del tubo alla valvola d'iniezione di non ritorno del Kit POD, **vedere immagine 3**.



### 3.4.2 Installazione del tubo di aspirazione del pH minus

- Dal tubo in dotazione, tagliare una lunghezza di tubo appropriata per collegare il contenitore del pH minus alla pompa peristaltica.
- Svitare il tappo del raccordo di collegamento e fissare il tubo sul raccordo di collegamento all'entrata della pompa peristaltica, **vedere immagine 1**. Avvitare il tappo.
- Riposizionare il coperchio di protezione della pompa peristaltica.
- Praticare due fori nel tappo del fusto di pH minus, **vedere immagine 2** :
  - Un foro appropriato al diametro del tubo per aspirare il prodotto.
  - Un foro più piccolo per evitare che il fusto si deforme al momento dell'aspirazione del prodotto.
- Far passare l'estremità libera del tubo attraverso il tappo precedentemente forato e posizionare la zavorra di ceramica fornita e il terminale di fissaggio sul tubo, **vedere immagine 3**.
- Assicurarsi che TUTTI i collegamenti siano predisposti correttamente e a tenuta stagna prima di avviare l'apparecchio.



Non posizionare il fusto di pH minus direttamente sotto gli apparecchi elettrici del locale tecnico per evitare rischi di corrosione dovuta a eventuali vapori acidi.



## 4 Preparazione della piscina

### 4.1 | Equilibrare l'acqua

Va utilizzata acqua proveniente da una rete di distribuzione conforme alla Direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Per ottenere un trattamento dell'acqua ottimale, accertarsi di misurare e regolare i valori in base alle seguenti raccomandazioni:

#### 4.1.1 Analisi stagionali al momento della "rimessa in funzione"


- **Stabilizzante (Acido cianurico) (<30 mg/L, ppm):** lo stabilizzante protegge il cloro dall'azione distruttrice degli U.V solari. L'eccesso di stabilizzante può bloccare l'azione disinettante del cloro e far girare l'acqua.
- **Metalli (Cu, Fe, Mn) (± 0 mg/L, ppm):** i metalli nuoccino alle parti metalliche della piscina (fenomeno di corrosione) o possono creare macchie indesiderate.

#### 4.1.2 Analisi mensili

- **TH (10-30°F) o (100 - 300 mg/L CaCO<sub>3</sub>, ppm):** il TH misura la durezza dell'acqua (quantità di calcare), questo valore può variare fortemente a seconda della zona geografica.
- **TAC (8-15°F) o (80 -150 mg/L CaCO<sub>3</sub>, ppm):** il TAC misura l'alcalinità dell'acqua, questo valore permette di stabilizzare il pH. È importante regolare il TAC prima del pH.

#### 4.1.3 Analisi settimanali

- **pH (7,0 - 7,4):** il pH misura l'acidità o la basicità dell'acqua. Un pH compreso tra 7,0 e 7,4 permette di proteggere le attrezzature della piscina e mantenere una disinfezione efficace. **Di seguito il metodo della bilancia di Taylor per regolare il valore pH:**



Bilancia di Taylor

- **Cloro libero (0,5 - 2 mg/L o ppm):** questa quantità di cloro libero permette di avere un'acqua disinettata e disinettante.



Rivolgersi al rivenditore per conoscere il tipo di prodotto correttore o l'apparecchio di regolazione automatica da utilizzare per regolare i valori.

## 4.2 | Regolare il sale

Ogni apparecchio funziona con un tasso di sale raccomandato minimo, vedere “**1.2.1 Elettrolizzatore a sale**”.

IT



Per il corretto funzionamento dell'apparecchio di elettrolisi e la protezione delle apparecchiature, si consiglia di utilizzare sale (cloruro di sodio) conforme alla norma EN 16401.

### 4.2.1 Determinare la quantità di sale da utilizzare dall'installazione dell'apparecchio

*Esempio:*

- Apparecchio che funziona con **4 grammi di sale/ litro d'acqua**.
- Piscina da **50m<sup>3</sup>**.

*La formula:*

$$50\text{m}^3 \times 4 \text{ grammi di sale} = \mathbf{200 \text{ kg di sale da aggiungere all'acqua.}}$$

### 4.2.2 Analisi regolari

Effettuare una verifica trimestrale del livello di sale per riaggiustare la quantità di sale mancante, se necessario.

==> Metodo per aggiungere sale all'acqua

- Mettere in funzione la pompa di filtrazione per far circolare l'acqua della piscina.
- Se l'apparecchio è già installato, metterlo fuori tensione.
- Versare la quantità di sale necessaria nell'acqua facendo il giro della piscina per facilitarne la dissoluzione, versarlo in più volte. È più facile aggiungere la quantità mancante che diluirlo se ce n'è troppo.
- Mettere in funzione la filtrazione per 24 ore.
- Dopo 24 ore verificare se il tasso di salinità della piscina è corretto, cioè 4g/litro d'acqua (*nell'esempio citato*).
- Se il tasso di sale è corretto e l'apparecchio è già installato, metterlo in funzione poi regolare la produzione di cloro desiderata, vedere “**5.4.2 Regolazione della produzione di cloro**”.



Non aggiungere il sale direttamente nello skimmer.

L'apparecchio deve essere messo in funzione solo quando il sale nella piscina è completamente dissolto.




### 5.2.3 Impostazione dell'ora

La regolazione dell'ora è indispensabile per la programmazione dei tempi di filtrazione "TIMERS" e la programmazione dei tempi di clorazione "SWC".

La regolazione dell'ora va fatta al momento del primo utilizzo dell'apparecchio. Se si desidera modificare l'ora visualizzata, seguire le indicazioni qui sotto:

- Per regolare l'ora premere **MENU** e navigare con i pulsanti  .
- Confermare la scelta premendo **OK**.

IT



- Premere **MENU** per uscire.

### 5.2.4 Selezionare la pompa di filtrazione

È possibile collegare e gestire la pompa di filtrazione direttamente dall'apparecchio.

- Per farlo, la pompa di filtrazione deve essere stata precedentemente collegata elettricamente, vedere "2.5.2 Individuazione delle funzioni da collegare".
- Per selezionare la presenza della pompa di filtrazione, premere **MENU**. Navigare nel menu con i pulsanti  . Premere **OK** per confermare
- Selezionare il tipo di pompa di filtrazione e confermare che il collegamento sia stato effettuato correttamente:



- Continuare l'impostazione con la programmazione dei tempi di filtrazione "TIMERS", vedere "5.2.5 Programmare i tempi di filtrazione "TIMERS""

## 5.2.5 Programmare i tempi di filtrazione “TIMERS”

I timer sono utilizzati per definire la durata di funzionamento della pompa di filtrazione e il tempo durante il quale l'apparecchio produce cloro. Permettono all'utente di far funzionare la pompa a velocità variabile più a lungo e con portate più basse, senza che l'apparecchio funzioni di continuo in questo periodo.

Per regolare il programma di temporizzazione è indispensabile entrare e confermare gli orari di funzionamento e spegnimento. Se non vengono impostati i timer, la filtrazione e/o la clorazione sono attivate di continuo.

Le fasce orarie di funzionamento quotidiane devono essere sufficienti ad assicurare un buon trattamento dell'acqua.

### **Esempio di programmazione**



- Tempo di filtrazione (TIMER) durante la stagione di utilizzo della piscina per una temperatura dell'acqua di 26°  
==> **26/2 = 13 ore di filtrazione al giorno**
- Tempo di filtrazione (SWC) durante la stagione di non utilizzo della piscina (stoccaggio invernale attivo) con una temperatura dell'acqua a 16°  
==> **16/2 = 8 ore di filtrazione al giorno**

==> Pompa di filtrazione a velocità semplice


- sono possibili 2 programmazioni, **TIMER 1** e **TIMER 2**.
- Selezionare il “**TIMER**” da programmare con i pulsanti . Premere per confermare
- Impostare l'ora di avvio della pompa di filtrazione “**ON**” e l'ora di arresto della pompa “**OFF**” utilizzando i pulsanti . Premere per confermare

T I M E R P O M P A	
- P O M P	T I M E R 1
- P O M P	T I M E R 2

→

T I M E R P O M P A	
- P O M P 1	ON 00:00
- P O M P 1	OFF 00:00

- Premere per uscire.
- Quando i tempi di filtrazione sono impostati, sul display appare la lettera “**P**” :



L'attivazione manuale dell'apparecchio (premendo su ) è prioritaria rispetto al timer. In assenza di pompe di filtrazione collegate, l'apparecchio attiva solo la clorazione.


Se è stata collegata una pompa di filtrazione mono velocità, si attiva simultaneamente alla clorazione.

Se è stata collegata una pompa di filtrazione a velocità variabile, questa funzione simultaneamente alla clorazione alla velocità RPM 1 impostata. Tutti i programmi restano validi e il funzionamento normale riprende al ciclo successivo.

==> Pompa di filtrazione a velocità variabile Zodiac® (a seconda del modello)

- È possibile programmare i tempi di filtrazione “**TIMERS**” per ogni velocità disponibile.
- Selezionare una velocità con i pulsanti   . Premere  per confermare
- Impostare l'ora di avvio della pompa di filtrazione “**ON**” e l'ora di arresto della pompa “**OFF**” utilizzando i pulsanti   . Premere  per confermare


IT



**Esempi di programmazione** (in funzione a velocità inferiori)

- Tempo di filtrazione (TIMER) durante la stagione di utilizzo della piscina = 12-14 ore al giorno
- Tempo di clorazione (SWC) durante la stagione di utilizzo della piscina = 8-10 ore al giorno
- i** - Tempo di filtrazione (TIMER) durante la stagione di non utilizzo della piscina (stoccaggio invernale attivo) = 3-4 ore al giorno
- Tempo di CLORAZIONE (SWC) durante la stagione di non utilizzo della piscina (stoccaggio invernale attivo) = 2-3 ore al giorno

- Premere  per uscire.
- Quando i tempi di filtrazione sono impostati, sul display appare la lettera “**P**” :




- I timer 1 e 2 per la filtrazione a velocità variabile sono associati ai programmi dell'apparecchio, vedere “**5.2.6 Programmare i tempi di clorazione “SWC”**”.


## 5.2.6 Programmare i tempi di clorazione "SWC"

Se è stato definito un programma di filtrazione, il programma di clorazione sarà identico al programma di filtrazione di default. Sono modificabili. Tuttavia, i programmi di clorazione non possono essere attivati al di fuori dei programmi di filtrazione per motivi di sicurezza.

- Premere  **MENU** e navigare con i pulsanti   . Confermare la scelta premendo **OK**.
- Selezionare "SWC TIMER 1" o "SWC TIMER 2" :




- Impostare il tempo di clorazione "ON" e "OFF" con i pulsanti   .
- Confermare la scelta premendo **OK**.




La durata della clorazione deve essere inferiore o uguale alla durata della filtrazione.  
L'apparecchio non accetta una temporizzazione di clorazione superiore o al di fuori della durata di filtrazione programmata.

- Premere  **MENU** per uscire.
- Quando la programmazione dei tempi di clorazione è confermata, sul display appare la lettera "T" :



- Quando la programmazione dei tempi di clorazione e di filtrazione è confermata, sul display appare la lettera "P" :



## 5.2.7 Selezionare un'apparecchiatura esterna


L'apparecchio è in grado di controllare 2 apparecchiature oltre alla pompa di filtrazione. < Può per esempio controllare delle luci monocrome o multicolore Zodiac®. In tutti i casi, sarà necessario collegare l'apparecchiatura all'apparecchio con un componente ausiliario adatto:

- **AUS 2** = per apparecchiature alimentate a **bassa tensione (12/24 V)**
- **AUS 1** = per apparecchiature alimentate a **alta tensione (230 V) (a seconda del modello)**




- Al contrario della pompa di filtrazione, l'apparecchio non fornisce l'alimentazione elettrica a queste due apparecchiature esterne (AUS 1 e AUS 2). È necessario controllare che il collegamento elettrico di questi apparecchi rispetti la regolamentazione vigente.

- Premere  **MENU** e navigare nel menu con i pulsanti .




- È possibile controllare i 2 componenti ausiliari scegliendo di assegnarne uno come illuminazione:



- Premere **OK** per confermare
- Premere  **MENU** per uscire.

==>  Illuminazione monocroma


- Premere  **MENU** e navigare nel menu con i pulsanti .
- Selezionare una funzione e premere **OK** per confermare.



- Premere  **MENU** per uscire.

==> Illuminazione multicolore Zodiac®

- Premere  **MENU** e navigare nel menu con i pulsanti  .
- Selezionare una funzione o un colore e premere **OK** per confermare.




- Premere  **MENU** per uscire.



Per un'illuminazione multicolore di un'altra marca, è possibile solo la gestione "ON/OFF".

### 5.2.8 Cancellare le programmazioni

- Premere  **MENU** e navigare nel menu con i pulsanti  .
- Premere **OK** per confermare
- Le programmazioni saranno riportate a 00:00.



### 5.2.9 Utilizzo con un quadro di filtrazione

Con questa configurazione, è il quadro di filtrazione a mettere sotto tensione o fuori tensione l'apparecchio.



- Questa modalità di collegamento non è consigliata perché l'apparecchio ha i suoi Timer interni.

- Per essere controllate da un quadro di filtrazione, le impostazioni dell'apparecchio devono essere azzerate, vedere "5.2.8 Cancellare le programmazioni".
- Dopo aver effettuato il collegamento al quadro di filtrazione, spegnere poi riaccendere l'apparecchio.


## 5.2.10 Modalità slave

La modalità “Slave” trasferisce il controllo della funzione di clorazione a un regolatore esterno. Il regolatore esterno deve essere collegato al punto di connessione  sul circuito bassa tensione, vedere “[2.5 I Collegamenti elettrici](#)”.

Le modalità “Boost” e “Low” possono sempre essere gestite dal regolatore. Tuttavia, i programmi dell'apparecchio sono disattivati. La produzione di cloro è mantenuta al 100%.

- Collegare il regolatore esterno al punto di collegamento slave sul circuito a bassa tensione, vedere “[2.5 I Collegamenti elettrici](#)”.

- Premere  e navigare nel menu con i pulsanti  . Premere  per confermare



- Premere  per uscire.

La modalità “Slave” controlla solo la clorazione. La pompa di filtrazione, gli accessori, l'illuminazione e le altre funzioni restano validi.

Una pressione sul tasto  è prioritaria sulla modalità “Slave”.

Se è installato un modulo Dual Link, la funzione Redox è ignorata dalla modalità “Slave”. La regolazione del pH resta valida.

Le modalità “LOW” / “COVER” / “BOOST” sono prioritarie sulla modalità “Slave”.



La modalità slave funziona a “contatto chiuso = clorazione ON/ contatto aperto = clorazione OFF”.

## 5.2.11 Regolazione della durata di inversione di polarità

Il principio di inversione di polarità permette di eliminare il calcare che si deposita sugli elettrodi invertendo la corrente elettrica per un tempo definito. Di default l'inversione di ciclo si effettua **ogni 5 ore**.


L'acqua è più o meno calcarea (durezza dell'acqua = TH) a seconda dell'area geografica.

Per proteggere gli elettrodi dal calcare (che riducono l'efficacia della reazione di elettrolisi), è possibile regolare il tempo di inversione di polarità.

- Prima di regolare la durata di inversione di polarità, effettuare un'analisi della durezza dell'acqua (TH) della piscina, vedere **"4.1 I Equilibrare l'acqua"**.

Durezza dell'acqua (TH)	Durata dell'inversione di polarità consigliata (ore)
< 15°f (150 mg/ L o ppm)	6 - 8
15 - 30 °f (150 - 300 mg/ L o ppm)	5
30 - 40 °f (300 - 400 mg/ L o ppm)	3 - 4
> 40 °f (400 mg/ L o ppm)	2 - 3

- Premere  **MENU** e navigare nel menu con i pulsanti   . Premere **OK** per confermare
- Scegliere la durata di inversione di polarità (regolazione possibile ogni 2-8 ore) utilizzando i pulsanti   . Premere **OK** per confermare



- Premere  **MENU** per uscire.



Al momento dell'inversione la clorazione viene interrotta per alcuni minuti. Sul display non viene visualizzato alcun messaggio.

Il funzionamento normale riprende dopo l'inversione.


## 5.3 | Calibrazione delle sonde (se è installato un modulo opzionale “pH Link” o “Dual Link”)

### 5.3.1 Calibrazione della sonda pH (blu)


Le calibrazione della sonda pH può essere effettuata in 1 punto o 2 punti (pH 4 e pH 7). **La calibrazione in 2 punti è consigliata per una misurazione più precisa.**

I punti di setpoint vengono visualizzati sulla schermata iniziale quando l'apparecchio viene acceso.

IT



- Accendere l'apparecchio.
- Spegnere la pompa della piscina e chiudere le valvole che isolano la cella e le sonde.
- Premere  **MENU** e navigare nel menu con i pulsanti **◀ ▶**. Premere **OK** per confermare
- Selezionare la calibrazione in 1 o 2 punti (2 punti consigliato):



- Svitare e togliere la sonda pH dal POD.
- Sciacquare l'estremità della sonda con acqua corrente.
- Scuoterla per far uscire l'acqua residua. Non toccare la sfera di vetro all'estremità della sonda pH.
- Mettere la sonda pH nella soluzione pH 7 e seguire le fasi indicate sul display:



- Sciacquare l'estremità della sonda con acqua corrente.
- Scuoterla per far uscire l'acqua residua. Non toccare la sfera di vetro all'estremità della sonda pH.
- Mettere la sonda pH nella soluzione pH 4 e seguire le fasi indicate sul display:



- Dopo aver effettuato la calibrazione, riposizionare la sonda sul POD.
- Se la calibrazione non riesce, vedere **“7.1 | Comportamento dell'apparecchio”**.

**Calibrazione in 1 punto:** possibile se le soluzioni fornite pH 7 e pH 4 non sono più disponibili.

Per farlo:

- utilizzare un campione di acqua del quale si conosce il valore pH.

- Attivare la calibrazione in 1 punto e inserire il valore pH sul display:

S C E G L I E R E pH  
D I C A L I B R A Z  
7 . 0 >

### 5.3.2 Regolazione del setpoint pH


2 3 : 0 4 O N  
 P R O D U C T I O N A U T O  
 P H = 7. 2      S E T = 7. 0

Misure attuali della sonda      Setpoint

La regolazione del setpoint del pH determina il momento in cui l'acido viene aggiunto al sistema per ridurre il pH dell'acqua. **Il valore di default del setpoint del pH è 7,2.**

Per conoscere il valore di setpoint da impostare, fare riferimento alla bilancia di Taylor, vedere **“4.1.3 Analisi settimanali”**.


- Premere  **MENU** e navigare nel menu con i pulsanti . Premere **OK** per confermare
- Selezionare il valore di setpoint desiderato (da 6.8 a 7.6) :



#### Principio dell'iniezione pH dell'apparecchio :

Esempio su 4 cicli con un setpoint a 7,4 pH e regolazione acida (livello di alcalinità standard):

- **pH ≥ 7,55**: 20% iniezione (2 minuti) e 80% pausa (8 minuti)
- **pH ≥ 7,7**: 50% iniezione (5 minuti) e 50% pausa (5 minuti)
- **pH ≥ 7,85**: 75% iniezione (7,30 minuti) e 25% pausa (2,30 minuti)
- **pH > 7,9**: 100% iniezione (10 minuti)



### 5.3.3 Calibrazione della sonda Redox

IT

2 3: 0 4	ON
P R O D U C T I O N	A U T O
P H = 7. 2	S E T = 7. 0
O R P = 5 0 0	S E T = 7 5 0

Misure attuali della sonda (ORP = Redox) Setpoint

La sonda Redox può essere calibrata in 1 punto (ORP 470 mV);  
Il punto di setpoint attuale viene visualizzato sulla schermata iniziale quando l'apparecchio viene acceso.

- Accendere l'alimentazione dell'apparecchio.
- Spegnere la pompa della piscina e chiudere le valvole che isolano la cella e le sonde.
- Premere **MENU** e navigare nel menu con i pulsanti . Premere **OK** per confermare

M E N U	
- P O M P A	F I L T R A Z .
- A U S /	L U C I
- P R O G R A M M A Z	
- M E N U	P H
- M E N U	O R P
- M O D O	L O W / T A P P
- M O D O	A S S E R V
- T E M P O	P O L A R I T A
- M E N U	H E L P
- L I N G U A	

(ORP = Redox)

M E N U   O R P	
- S E T P O I N T	O R P
- C A L I B R A Z	O R P

- Svitare e togliere la sonda Redox dal POD.
- Sciacquare l'estremità della sonda con acqua corrente.
- Scuoterla per far uscire l'acqua residua. Non toccare l'estremità della sonda Redox.
- Mettere la sonda Redox nella soluzione Redox 470 mV per 1 minuto e seguire le fasi indicate sul display:

C A L I B R A Z   O R P	
T A M P O N E   4 7 0 m V	
A V V I O	

(ORP = Redox)

C A L I B R A Z   O R P	
I N   C O R S O . . .	

C A L I B R A Z   O R P	
O K	

- Dopo aver effettuato la calibrazione, riposizionare la sonda sul POD.
- Premere **MENU** per uscire.
- Se la calibrazione non riesce, vedere **“7.1 I Comportamento dell'apparecchio”**.

### 5.3.4 Regolazione del setpoint Redox

La regolazione del setpoint Redox determina il momento in cui il cloro viene prodotto dall'apparecchio. Il tasso di cloro libero deve essere controllato a intervalli regolari dopo l'installazione iniziale. **Il valore di default del setpoint del Redox è 700 mV.**

Il valore del setpoint dipende dall'ambiente della piscina, dalla sua frequentazione, dal tasso di stabilizzante presente nell'acqua della piscina...

- Premere **MENU** e navigare nel menu con i pulsanti . Premere **OK** per confermare.
- Selezionare il valore di setpoint desiderato (da 600 mV a 900 mV) utilizzando i pulsanti
- Premere **OK** per confermare




### 5.3.5 Attivazione della pompa pH

Per evitare esposizioni all'acido durante l'installazione, la pompa di dosaggio viene disattivata per le prime 8 ore di funzionamento dell'apparecchio, in queste 8 ore il valore pH misurato e visualizzato è «---».

- ⚠️**
- L'acido cloridrico è un prodotto chimico pericoloso che può causare ustioni, lesioni e irritazioni. Maneggiarlo con molta attenzione utilizzando dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute). Fare riferimento alla scheda dati di sicurezza della sostanza per maggiori informazioni.
  - Versare sempre l'acido nell'acqua.
  - Dopo aver terminato la pulizia, eliminare la soluzione secondo le norme vigenti nel paese di installazione.

- La pompa pH può essere attivata manualmente in questo lasso di tempo, premere **MENU** e navigare nel menu con i pulsanti . Premere **OK** per confermare.




- Premere **MENU** per uscire.

### 5.3.6 Messa in funzione della pompa pH

Per impedire l'inezione di acido quando non è necessaria: è possibile arrestare la pompa di dosaggio del pH per 8 ore.

- Premere  **MENU** e navigare nel menu con i pulsanti   . Premere **OK** per confermare.




- Premere  **MENU** per uscire.

### 5.3.7 Test della pompa pH

La pompa di dosaggio del pH può essere attivata direttamente per effettuare un test di funzionamento di cinque minuti.

- Premere  **MENU** e navigare nel menu con i pulsanti   . Premere **OK** per confermare.



- La pompa di acido effettua un test di funzionamento di cinque minuti.
- La pompa si arresta automaticamente dopo aver effettuato il test di cinque minuti.
- Premere  **MENU** per uscire.

## 5.4 I Utilizzo regolare

### 5.4.1 Regolazione della produzione di cloro

In fabbrica, la clorazione "tradizionale" è regolata al 50%. Può essere regolata manualmente dal 0 al 100% con intervalli del 10% dalla schermata principale premendo   . Il valore di setpoint resta valido fino alla successiva modifica.



Si parla di clorazione "tradizionale" quando la produzione di cloro viene gestita manualmente (senza modalità "Boost" o modalità "Low" attivate e senza regolazione "Redox" collegata).

### 5.4.2 Modalità "Boost"

In alcuni casi, la piscina può richiedere un tasso di cloro più elevato del normale, per esempio in caso di frequentazione considerevole, di cattivo tempo o a inizio stagione. La modalità "Boost" è utilizzata per aumentare il tasso di cloro rapidamente.

La modalità "Boost" funziona per 24 ore consecutive a un tasso di produzione del 100%.

Se il programma è impostato per effettuare una clorazione di 12 ore al giorno, la modalità "Boost" è attiva per 12 ore il primo giorno e 12 ore il secondo giorno.


Se la pompa di filtrazione è collegata all'apparecchio, funziona ugualmente in modalità "Boost" . I timer di clorazione e di filtrazione sono temporaneamente ignorati per tutto il tempo in cui è attiva la modalità Boost.

Dopo aver disattivato la modalità "Boost" , l'apparecchio e la pompa di filtrazione riprendono le operazioni programmate.



Se l'apparecchio è dotato di un modulo Dual Link, la modalità Boost non tiene conto del valore del Redox. La modalità "Boost" è prioritaria rispetto alla regolazione del Redox.

- Premere **BOOST**.



- Se l'apparecchio è in modalità Low/Cover, è necessario confermare che si vuole che la modalità "Boost" annulli le impostazioni della modalità "Cover" o "Low" .


### 5.4.3 Modalità "Low"

La modalità "Low" è progettata per ridurre la produzione di cloro quando la piscina è coperta o quando il suo utilizzo è limitato. La produzione di cloro deve essere ridotta quando la piscina è poco utilizzata e/o quando l'acqua della piscina non è esposta ai raggi UV, ecc.

La produzione in modalità "Low" può essere regolata nelle impostazioni del menu principale a partire dalla modalità "Low/Cover".

La modalità "Low/Cover" può essere regolata dallo 0% al 30% con intervalli del 10%. I programmi restano attivati quando l'apparecchio è in modalità "Low/Cover".

- Per accedere manualmente alla modalità "Low" , premere **LOW** .
- Per uscire dalla modalità "Low" premere nuovamente **LOW** .



#### 5.4.4 Modalità “Cover”

Se la piscina è dotata di una tapparella elettrica compatibile (contatto chiuso = tapparella chiusa), può essere collegata all'apparecchio per ridurre automaticamente la clorazione quando viene chiusa. Si tratta della modalità “Cover”. La clorazione riprende al tasso determinato dalla programmazione al momento dell'apertura della tapparella compatibile.

La produzione in modalità “Cover” può essere regolata nelle impostazioni del menu principale a partire dalla modalità “Low/Cover”.


La modalità “Low/Cover” può essere regolata dallo 0% al 30% con intervalli del 10%. I programmi restano attivati quando l'apparecchio è in modalità “Low/Cover”.



Controllare che la tapparella sia compatibile e collegata all'apparecchio sul circuito bassa tensione, vedere

#### “2.5 I Collegamenti elettrici”.

La modalità “Cover” si attiverà automaticamente quando la tapparella è chiusa. Il messaggio della modalità “Cover” la percentuale di produzione sono visualizzati sul display.




La modalità “Cover” si interrompe non appena la tapparella è completamente aperta.

Se l'apparecchio è dotato di un modulo Dual link, consigliamo di non collegare la modalità “Cover”. La clorazione è infatti gestita dal modulo Dual Link. Se la modalità “Cover” è collegata in presenza di un modulo Dual Link, la clorazione avviene alla chiusura della tapparella, anche se la misura Redox è superiore al valore di setpoint.

#### 5.4.5 Sicurezza “acqua fredda” (a seconda del modello)

Oltre a visualizzare la temperatura dell'acqua, la sonda di temperatura viene utilizzata per proteggere la cella, che è sensibile all'acqua fredda (diminuzione della conduttività tra le piastre e quindi aumento della tensione).

La temperatura visualizzata nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale inizia a lampeggiare a 15 °C.



Quando la temperatura dell'acqua è inferiore o uguale a 15 °C, la produzione di cloro passa automaticamente al tasso definito nella modalità “Low”/“Cover” (tra 0 e 30%).

Quando la temperatura dell'acqua è inferiore o uguale a 10 °C, la produzione di cloro si interrompe. L'assenza di clorazione a questa temperatura non è problematica poiché lo sviluppo dei batteri è rallentato dall'acqua fredda.

Oltre al lampeggiamento della temperatura, appare a intermittenza il messaggio “BASSA TEMPERATURA”.

Quando la temperatura risale sopra i 10 °C, la percentuale di produzione è impostata su “Low”/“Cover”  
Quando la temperatura risale sopra i 15 °C, la clorazione riprende a funzionare secondo le impostazioni.

#### 5.4.6 Blocco dell'interfaccia

L'apparecchio deve essere bloccato, il che disattiva i pulsanti sul pannello dell'interfaccia utente. Premere simultaneamente i pulsanti e per 3 secondi. È possibile accedere alla funzione da qualsiasi schermata/menu.

Il blocco dell'apparecchio ridirige automaticamente l'utente alla schermata iniziale. Per sbloccare l'apparecchio, tenere premuti i pulsanti e per 3 secondi.



## 6 Manutenzione

### 6.1 I Pulizia delle sonde

Le sonde devono essere pulite ogni 2 mesi.

- Arrestare la pompa di filtrazione.
- Chiudere tutte le valvole.
- Togliere la sonda e il porta-sonda dal POD.
- Sciacquare la sonda sotto il rubinetto dell'acqua per 1 minuto.
- Scuotere la sonda per far uscire l'acqua residua.



Per non danneggiare la parte attiva, non sfregarla e non asciugarla con un panno.

- Spazzolare le guarnizioni e la parte metallica (oro) nel caso della sonda Redox con una spazzola dentata per 1 minuto.



- Preparare una soluzione di acido cloridrico diluito versando 1 ml (10 gocce) di acido cloridrico in commercio (HCl 37%) in 50 ml di acqua del rubinetto (1/2 bicchiere d'acqua).



- L'acido cloridrico è un prodotto chimico pericoloso che può causare ustioni, lesioni e irritazioni. Maneggiarlo con molta attenzione utilizzando dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute). Fare riferimento alla scheda dati di sicurezza della sostanza per maggiori informazioni.
- Versare sempre l'acido nell'acqua.
- Dopo aver terminato la pulizia, eliminare la soluzione secondo le norme vigenti nel paese di installazione.

- Lavare la sonda nella soluzione di acido cloridrico diluito per 2 minuti.
- Sciacquare la sonda sotto il rubinetto dell'acqua per 1 minuto.
- Scuotere la sonda per far uscire l'acqua residua.
- Effettuare poi la calibrazione della sonda, vedere **“5.3 I Calibrazione delle sonde (se è installato un modulo opzionale “pH Link” o “Dual Link”)”**
- Riposizionare il porta-sonda e la sonda sul Kit POD.

## 6.2 | Controllo e pulizia degli elettrodi



L'apparecchio è dotato di un sistema d'inversione di polarità intelligente destinato a impedire l'incrostazione delle piastre dell'elettrodo, la durata dell'inversione di polarità è modificabile, vedere **"5.2.11 Regolazione della durata di inversione di polarità"**. Tuttavia, può essere necessaria una pulizia nelle zone dove l'acqua è estremamente calcarea (l'acqua viene detta "dura").

IT

- Spegnere l'apparecchio e la filtrazione, chiudere le valvole d'isolamento, togliere il tappo di protezione e scollegare il cavo di alimentazione della cella.


==> Cella eXO®(iQ):

- Svitare l'anello di fissaggio e togliere la cella, **vedere immagine 1**. L'anello è dentato, ciò consente di utilizzare una leva in caso di eventuale blocco. Immergere la parte contenente le piastre dell'elettrodo in un recipiente adatto contenente la soluzione per la pulizia.

==> Cella GenSalt OT:

- Posizionare la cella al contrario e riempirla con una soluzione di pulizia. in modo che le piastre dell'elettrodo siano immerse.

1



Cella eXO® (iQ)

- Lasciare agire la soluzione detergente in modo che sciolga il deposito di calcare per circa 15 minuti. Smaltire la soluzione detergente presso un centro municipale di raccolta differenziale dei rifiuti autorizzato, non versarla mai nella rete di evacuazione dell'acqua piovana o nelle fognature.
- Sciacquare l'elettrodo con acqua pulita e riposizionarlo nel collare di presa della cella (presenza di un perno guida di allineamento).
- Riavvitare l'anello di chiusura, ricollegare il cavo della cella e riposizionare il tappo protettivo.
- Riaprire le valvole d'isolamento, poi rimettere in funzione la filtrazione e l'apparecchio.




Se non viene utilizzata una soluzione di lavaggio in commercio, è possibile produrla da soli miscelando con attenzione 1 volume di acido cloridrico con 9 volumi di acqua (Attenzione: versare sempre l'acido nell'acqua non il contrario e indossare dei dispositivi di protezione adeguati!).

## 6.3 I Lavaggio del filtro della piscina (Controllavaggio o backwash) (a seconda del modello)

La modalità Backwash è utilizzata per avviare/ arrestare rapidamente la pompa di filtrazione (pompa mono velocità o a velocità variabile) per effettuare un controllavaggio del filtro.

- Premere  **MENU** e navigare nel menu con i pulsanti . Premere **OK** per confermare.
- Selezionare  **O N** per attivare la filtrazione o  **O F F** per arrestare la filtrazione.



Per ragioni di sicurezza, la clorazione è interrotta in modalità Backwash. Per impedire che la piscina si svuoti, la modalità Backwash si arresta automaticamente dopo 5 minuti. La velocità della pompa a velocità variabile è impostata di default a 3.450 giri/min (velocità massima). Questo valore può essere modificato nel menu di avvio.

## 6.4 I Stoccaggio invernale



L'apparecchio è dotato di un sistema di protezione che limita la produzione di cloro in caso di cattive condizioni di funzionamento, quali acqua fredda (inverno) o assenza di sale.

- Svernamento attivo** = filtrazione in funzione durante l'inverno: al di sotto di 10 °C, è preferibile spegnere l'elettrolizzatore. Al di sopra di questa temperatura, potete lasciarlo in funzione.
- Svernamento passivo** = livello d'acqua abbassato e tubatura svuotata: spegnere l'apparecchio e lasciare la cella all'asciutto con le valvole d'isolamento aperte.
- Svernamento delle sonde** = Conservare il tubo di plastica della sonda (che contiene una soluzione di stoccaggio) per riutilizzarlo al momento dello stoccaggio invernale. Le sonde devono sempre essere stoccate umide (mai asciutte). È necessario stoccarle in un tubo riempito con una soluzione di stoccaggio a 3 mol/L KCl o quantomeno con acqua corrente.

## 6.5 I Rimessa in funzione della piscina

Azioni richieste:

- Regolazione del livello dell'acqua (troppo o troppo poco).
- Verifica delle impostazioni dell'acqua: TAC/TH/pH/Salinità/Cloro/Stabilizzante/Rame/Metalli e regolazione delle impostazioni per ottenere una piscina equilibrata e sana, vedere **"4.1 I Equilibrare l'acqua"**.
- Controllo dello stato dell'attrezzatura (pompa, filtro, elettrolizzatore, cella di elettrolisi).
- Controllo delle sonde, poi pulizia e ri-calibrazione.
- Non appena il tasso di sale raggiunge il livello richiesto di 4.000 ppm e è completamente sciolto nell'acqua, riavviare l'elettrolizzatore a sale.



## 7 Risoluzione dei problemi

- Prima di contattare il rivenditore, procedere a semplici verifiche in caso di malfunzionamento avvalendosi delle tabelle seguenti.
- Se il problema persiste, contattate il rivenditore.
- : Azioni riservate a un tecnico qualificato

IT

### 7.1 I Comportamento dell'apparecchio

I messaggi informativi possono essere eliminati tenendo premuto per 4 secondi. Alcuni messaggi richiedono l'intervento umano e non possono essere eliminati.

#### 7.1.1 Apparecchio SENZA modulo pH Link o Dual Link

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
<b>“NESSUN FLUSSO”</b> <b>“CONTR. POMPA”</b> (spia “INFO” accesa durante i timer di produzione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guasto della pompa di filtrazione.</li> <li>• Incrostazione del filtro e/o del/degli skimmer.</li> <li>• Valvola/e del bypass chiusa/e.</li> <li>• Scollegamento o malfunzionamento dell'interruttore di portata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare la pompa, il filtro, lo/gli skimmer e le valvole del bypass. Pulirli se necessario.</li> <li>• Controllare i collegamenti dei fili (interruttore di portata).</li> <li>• Controllare il corretto funzionamento dell'interruttore di portata (sostituirlo se necessario: contattare il rivenditore)</li> </ul>
<b>“ERRORE PROD”</b> (La spia “INFO” lampeggiava)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Errato collegamento del cavo di alimentazione della cella alla cella o all'interno dell'apparecchio.</li> <li>• Usura, calcificazione o rottura delle piastre della cella.</li> <li>• Problema elettronico all'interno del quadro di comando in seguito ad un incidente elettrico esterno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spegnere l'apparecchio (pulsante ) e togliere l'alimentazione elettrica dal quadro comandi, poi verificare che tutti i cavi siano ben collegati (alimentazione generale, cella, ecc.)</li> <li>• Sostituire la cella.</li> <li>• Controllare la scheda di alimentazione: consultare il rivenditore</li> </ul>
<b>“CONDUTTIVITÀ”</b> (Spia “SALTS” accesa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per i modelli dotati di sonda di temperatura, questo errore può essere causato dalla bassa condutività dell'acqua (mancanza di sale). In assenza di sonda di temperatura: questo errore può essere dovuto a una temperatura dell'acqua bassa o a un tasso di sale basso.</li> <li>• Mancanza di sale dovuta a perdite d'acqua o ad una diluizione (controlavaggio del filtro, rinnovo dell'acqua, precipitazioni, perdita, ecc...).</li> <li>• Può variare in funzione della temperatura e dell'età della cella. La tensione a livello dei morsetti della cella varia nel tempo.</li> <li>• Usura, calcificazione o rottura della cella.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare la temperatura dell'acqua.</li> <li>• Controllare le condizioni delle piastre della cella.</li> <li>• Misurare la concentrazione di sale dell'acqua della piscina con un tester di sale o una striscia da test, quindi aggiungere sale alla piscina per mantenere il tasso a 4 g/L o 2 g/L a seconda del modello. Se non si conosce il tasso di sale o non si sa come testarlo, consultare il rivenditore.</li> </ul>
<b>“SURRISC.”</b> (spia “INFO” accesa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La temperatura all'interno del quadro comandi è troppo elevata, la clorazione rallenta (<math>&gt; 85^{\circ}\text{C}</math>) poi si interrompe (<math>&gt; 90^{\circ}\text{C}</math>) se la temperatura non scende, per proteggere i circuiti elettrici.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il quadro è installato all'esterno, proteggerlo dai raggi diretti del sole.</li> <li>• La clorazione riprende automaticamente quando la temperatura è scesa.</li> <li>• Problema sull'apparecchio.</li> </ul>
<b>“TEMP. H2O BASSA”</b> (spia “INFO” accesa, la temperatura sul display lampeggia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La temperatura dell'acqua misurata dalla sonda di temperatura dell'apparecchio è inferiore o uguale a <math>10^{\circ}\text{C}</math>. La produzione si interrompe per proteggere la cella.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La clorazione riprende automaticamente al tasso di clorazione della modalità Low se la temperatura è compresa tra <math>10</math> e <math>15^{\circ}\text{C}</math>.</li> <li>• La clorazione riprende automaticamente al tasso di clorazione normale se la temperatura è superiore a <math>15^{\circ}\text{C}</math>.</li> </ul>
<b>(NESSUN MESSAGGIO)</b> Produzione di cloro non visibile sulle piastre della cella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La clorazione è in fase di inversione.</li> <li>• La clorazione è impostata a meno del 100 % e è interrotta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendere e osservare, la clorazione deve ricominciare nei 10 minuti successivi.</li> </ul>

## 7.1.2 Apparecchio CON modulo pH Link o Dual Link

Messaggio	Possibile causa	Soluzione
“pH LOW” (spia “INFO” accesa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il pH è inferiore a 5.</li> <li>Errore di collegamento o di calibrazione, incrostazione o guasto della sonda pH.</li> <li>Alcalinità bassa, pH ridotto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare il cablaggio della sonda pH sul quadro comandi e sul porta-sonda.</li> <li>Controllare il funzionamento della sonda con un tester di sonda (rivolgersi al rivenditore) .</li> <li>Pulire e calibrare la sonda.</li> <li>Controllare e regolare l'alcalinità.</li> <li>Sostituire la sonda.</li> </ul>
“REGOL. pH STOP” (spia “INFO” lampeggiante)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il setpoint del pH non è stato raggiunto dopo 5 ore consecutive di iniezione.</li> <li>Errore di collegamento o di calibrazione, incrostazione o guasto della sonda pH.</li> <li>Il serbatoio del pH minus è vuoto.</li> <li>La pompa peristaltica non è accesa.</li> <li>Alcalinità elevata, l'iniezione di acido non permette di ridurre il pH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare il pH della piscina con un fotometro o una striscia da test.</li> <li>Controllare il cablaggio della sonda pH sul quadro comandi e sul porta-sonda.</li> <li>Controllare il funzionamento della sonda con un tester di sonda (rivolgersi al rivenditore) .</li> <li>Pulire e calibrare la sonda.</li> <li>Sostituire il serbatoio del pH.</li> <li>Testare la pompa peristaltica (rivolgersi al rivenditore) .</li> <li>Ridurre l'alcalinità (rivolgersi al rivenditore) .</li> <li>Sostituire la sonda pH.</li> </ul>
“PROD. ORP STOP” (spia “INFO” lampeggiante)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il setpoint del Redox non è stato raggiunto dopo 36 ore consecutive di clorazione.</li> <li>Errore di collegamento o di calibrazione, incrostazione o guasto della sonda Redox.</li> <li>Quando la concentrazione di acido cianurico è troppo elevata, l'efficacia del cloro è fortemente ridotta.</li> <li>Quando la concentrazione di acido cianurico è troppo elevata, riduce la misurazione del Redox eseguita dalla sonda.</li> <li>pH troppo elevato.</li> <li>Quando la concentrazione di acido cianurico è troppo elevata, le clorammine riducono la misurazione del Redox eseguita dalla sonda.</li> <li>L'apparecchio non è adatto alle dimensioni della piscina.</li> <li>Quando la cella è usurata, calcificata o malfunzionante, la reazione di elettrolisi non avviene correttamente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare il tasso di cloro della piscina con un fotometro o una striscia da test.</li> <li>Controllare il cablaggio della sonda Redox sul quadro comandi e sul porta-sonda.</li> <li>Controllare il funzionamento della sonda con un tester di sonda (rivolgersi al rivenditore) .</li> <li>Pulire e calibrare la sonda.</li> <li>Svuotare la piscina con lo scarico di fondo per ridurre la concentrazione di acido cianurico.</li> <li>Effettuare una clorazione shock (con ipoclorito di calcio) per ridurre la concentrazione di clorammine.</li> <li>Controllare lo stato delle celle.</li> <li>Sostituire la sonda Redox.</li> </ul>



**Consiglio: in caso di assistenza, informare il rivenditore sullo stato dell'apparecchio per risparmiare tempo**

## 7.2 | Effetti dello stabilizzante sul cloro e il Redox

Una piscina ha un contenuto di stabilizzante di 30 ppm e un pH di 7.4.

### 1 ppm di cloro libero = 700 mV

Perciò l'utente può impostare la clorazione a 700 mV per mantenere un livello di 1 ppm nella piscina.


Se il livello di stabilizzante sale a 90 ppm, la lettura Redox sarà falsa.

IT

### 1 ppm di cloro libero = 500 mV

Se l'utente mantiene il setpoint a 700 mV, la clorazione arriverà a 5 ppm!

Variazione della misura Redox in base alla concentrazione di stabilizzante (pH 7.4, 25°C)\*




\* Valori teorici per spiegare il principio. I valori reali possono variare leggermente a seconda dell'acqua della piscina

## 7.3 | Menu AIUTO

L'apparecchio segnala automaticamente qualsiasi problema attraverso i messaggi di informazione. Per facilitare la comprensione di questi messaggi, l'apparecchio è dotato di un menu di aiuto-diagnostica che suggerisce il significato e le azioni da eseguire per risolvere il problema.

- Premere **MENU** e navigare nel menu con i pulsanti . Premere **OK** per confermare
- Selezionare il messaggio d'errore con i pulsanti . Premere **OK** per confermare



- Il display scorre automaticamente un certo numero di soluzioni proposte per fornire delle spiegazioni. Al termine dello scorrimento automatico, l'apparecchio torna automaticamente al menu diagnostica.
- Premere **MENU** per uscire.

Votre revendeur  
*Your retailer*

Modèle appareil  
*Appliance model*

Numéro de série  
*Serial number*


Pour plus d'informations, enregistrement produit et support client :  
*For more information, product registration and customer support:*

**www.zodiac.com**

